




# SALAMANDER IZGARA SALAMANDER GRILL SALAMANDER GRILLGERATE -SALAMANDER

MODEL/ : PSE100  
PSE200




"Professional In Kitchen"  
**İNOKSAN**  
"Mutfakta Profesyonel"




- 1 - Hareketli Üst panel / Mobil Top Panel / Beweglicher oberer Panel/  
 2 - Panel Kolu / Panel Movement / Panel Handgriff/  
 3 - Izgara / Grid / Gril  
 4 - Termostat / Thermostat / Thermostat/  
 5 - Sinyal lambası / Indicator lamp / Indikator lampe

ekil-1 / Figure-1 / Bild-1 / -1



ekil-2 / Figure-2 / Bild-2 / -2



ekil-3 / Figure-3 / Bild-3 / -3

		PSE 100	PSE 200
Derinlik / Depth / Breite /	mm	500	500
Geni lik / Width / Tiefe /	mm	450	650
Yükseklik / Height / Höhe /	mm	470	470
Pi irme Alanı / Cooking Surface / Bratplatz /	mm <sup>2</sup>	440x320	650x320
Isı Kapasitesi / Heat Capacity / Wärmekapazität /	kW	1,7	3,4
Elektrik Giri i / Electric Inlet / Spannung /	V	220-230V AC 50-60Hz 220-230 . 50-60	
Kablo Kesiti / Cable cut / Kabeldurchschmitt /	mm <sup>2</sup>	3x1,5	
Net A ırlık / Net weight / Netto Gewicht /	Kg	34	52

TR

## **1. MONTAJ**

- Cihaz düzgün bir zemin üzerine terazide yerle tırılmelidir.
- Cihazın 20 cm etrafına emniyet açısından bir ey konulmamalıdır.
- Cihaz üzerindeki koruyucu naylonu sıyrarak çıkarınız.
- Yüzey üzerinde yapı kan kalırsa uygun çözücüyle temizleyiniz.

## **2. ELEKTRİK BAŞLANTISI**

- Cihaz sadece DIN VDE 0100 elektrik tesisatı standartlarına uygun bir prize bağlı olmalıdır.
- Cihaz 220-230V AC 50-60Hz ebeveyn geriliminden beslenmelidir.
- Cihazın bağılanaca 1 priz 16 A sigortalı olmalıdır.
- Besleme tesisatına kaçak akım sigortası konulması tavsiye edilir.
- Cihaz ticari bir mutfakta kullanılmakça doğrudan bir topraklama sistemi uygulanmalı olmalıdır. Topraklama vidası arkada, sol altta etiketle belirtilmiş tir. Burada DIN VDE 0100, madde 540 göz önüne alınmalıdır.
- Elektrik bağıntısı ekil-3'e bakarak yapılmalıdır.

## **3. KULLANICI TALİMATI**

- Bu cihazlar; ızgara, kızartma, yiyeceklerin üzerini kızartma, bazı eklemeler yaparak tekrar pişirme amaçlarına uygundur.
- PSE 100 cihazında, 1700 W'lık bir ısıtıcı bulunur. PSE 200 cihazında ise toplamda 3400 W'lık 2 ısıtıcı bulunmaktadır. Bu iki ısıtıcı ayrı olarak da ayarlanabilir ve çalıştırılabilir.
- Isıtıcılar üst hareketli parçada yer almaktadır. Bu üst parça fazla güç gerektirmeden yukarı veya aşağı yönlere rahatça hareket ettirilebilir. stenen her yükseklikte ayarlanabilir.
- Cihaz; kızaklı hareket edebilen ya tavası ile birlikte kullanılmalıdır. Ya tavası öne çekildiinde, cihazın alt ve ön tarafında emniyet çengeline takılacaktır. Böylelikle ya tavası ön tarafa devrilmekten korunmuştur.
- Kızaracak yiyecekler altlıksız olarak ızgaranın üzerine yerle tırılır. Altlık ile (tabak) birlikte

konulacağsa, ya tavasının içine yerle tırılmelidir.

- Cihazın ilk kez çalıtırıldığında hafif bir duman ve koku hissedilebilir. Bu durum cihazın ilk kez isinması ile ilgilidir ve kısa bir süre sonra bu durum kaybolacaktır.

**UYARI :** Cihazın uzun süre çalıtırılması halinde, üzerinde bulundukları zemin ve çevresi 80°C'ye kadar ısınabilir. Bu yüzden zemin malzemesinin ısiya dayanıklı olmasına dikkat edilmelidir.

## **4. ÇALIŞMA TIRMA**

- PSE 200 cihazının üst kısmında yan yana iki ısıtıcı bulunmaktadır. Bu kısmın sol tarafındaki ayar düğmesi soldaki ısıtıcıyı ayarlar. Sağ taraftaki düğme ise sağ taki ısıtıcıyı çalıtırır.
- "0" konumunda sıcaklık regülatörü devrede olup ısıtıcı elemanları henüz çalıtmamaktadır.
- Ayar düğmeleri sağ ve sola çevirmek suretiyle kullanılabilir.

## **5. KAPATMA ( ekil-1)**

- "4" nolu düğme "0" konumuna getiriniz.
- Cihazın sağ tarafta bulunan sağ tarafta kapatınız.

## **6. BAKIM**

- Cihaz üzerinde elektrik varken kesinlikle bakım yapmayın.
- Cihazı ılık sabunlu suya batırılmış bez ile tam soğumadan siliniz.
- Cihazın yüzeyinde çizik yapabilecek temizlik maddelerini ve araçlarını kullanmayın.
- Gerekirse kimyasal temizleyiciler kullanınız.
- Cihazı suyla veya buhar basıncıyla temizlemeyiniz. Aksi halde elektrik tesisatının arızasına neden olabilirsiniz.
- Eğer cihaz uzun müddet kullanılmayacaksa, yüzeylerince ince bir tabaka vazelinle kaplanmalıdır.
- Cihazda tehlikeli bir durum görülmesi halinde yetkili servise haber veriniz. Ehliyetsiz kişi cihaza müdahale etmesine izin vermeyiniz.

**ÜRÜNLERİN KULLANIM ÖMRÜ 10 YILDIR.**

## **1. INSTALLATION**

- Place the equipment on a flat surface. Proper levelling of the equipment can be obtained through its adjustable feet.
- Do not place anything closer than 20cm. around the equipment.
- Rip off the protective nylon on the equipment.
- Some adhesive particles can be stayed on the equipment. So clean them with a suitable solution.

## **2. ELECTRICAL INSTALLATION**

- It should only be connected to a plug according to VDE 0100 electrical installation standards.
- The equipment should be operated with 220-230V AC 50-60Hz network votage.
- The plug should be earthed. Earthing screw has been stated on a placed at the bottom of the equipment.
- Electrical connection should be in accordance with .(Figure 3)

## **3. OPERATING INSTRUCTIONS**

- The equipment is ideal for grilling and toasting purposes. Pre-cooked meals can also be cooked by adding some extra devices.
- PSE 100 has only one heating element capacity of which is 1.750 W.
- PSE 200 has two heating elements total capacity of which is 3.450 W.
- The heating elements in PSE 200 can also be adjusted and operated separately.
- The heating elements are located inside the upper mobile part. Upper mobile part can be moved vertically very easily and the distance between the cooking material and the hearters cen be regulated in this way.
- The equipment should be used together with its mobile and sliding oil tray. When the oil tray is pulled back,the safety hook which is on front and at the bottom side of the equipment will not release it. Thus oil tray will not tilt down.
- The food material to be grilled should be placed onto the grid iron without base tray. If they are

going to be placed together with base tray, it should be placed into the oil tray.

- Some smoke and smell may occur while putting the appliance into operation for the first time but this is not a dangerous situation and will die down after a while.

## **4. OPERATION (Figure-1)**

- Switch on the fuse of the unit.
- Adjust the temperature by turning button "4".
- That signal lamp "5" is on indicates the heating operation.
- Vertically moveable heating top section can be approached to or removed from the cooking material by means of movement handle "2".
- After completing the cooking process, set the movement handle "2" to the top situation.

## **5. SWITCHING OFF (Figure 1)**

- Set the thermostat "4" to "0" stage.
- Plug and socked should be disconnected.

## **6. MAINTENANCE**

- Do not do any maintenance work or cleaning when the power is connected.
- Wipe the equipment with a damp soapy cloth when it's still warm.
- Do not use any scrapers such as knife wire brush or cleaning materials that may scratch your equipment.
- Apply chemical solvents on the s/s surfaces of the appliance.
- Do not clean the appliance with high-pressured water or steam-pressure. Otherwise, you may give harm to the electrical installation of the equipment.
- In case of noticing any failure at the appliance, call the authorized tecnical staff.
- The appliance should be examined by an authorized technical staff only.
- If the appliance will not be operated for a long time, apply a thin layer of vaseline on the s/s surfaces of the appliance.

**EXPIRY TIME IS 10 YEARS.**

## **1. MONTAGE**

- Das Gerät muss waagerecht auf eine ebene Oberfläche gestellt werden.

**DE**

- Aus Sicherheitsgründen sollte sich in einem Umfeld von 20 cm um das Gerät nichts befinden.

- Entfernen Sie die Schutzfolie.
  - Eventuelle Kleberreste mit einem geeigneten Lösungsmittel entfernen.
- 2. ELEKTRISCHER ANSCHLUSS**
- Das Gerät darf nur an eine Steckdose angeschlossen werden, die gemäß VDE 0100 installiert ist.
  - Die Netzspannung muß 220-230V AC 50-60Hz betragen. Diese Steckdose darf sich nicht über dem Grillgerät befinden.
  - Die Absicherung des Versorgungsstromkreises muss 16A betragen.
  - Es wird empfohlen die Geräte nur an einen Stromkreis anzuschließen, der durch einen Fehlerstrom Schutzschalter geschützt ist.
  - Wenn die Grillgeräte in einer gewerblich genutzten Küche verwendet werden, ist es erforderlich, dass sie an ein Potentialausgleichssystem angeschlossen werden. Die Potentialausgleichsklemme befindet sich links hinten am Unterteil der Geräte. Beim Anschluss an den Potentialausgleich ist besonders DIN VDE 0100 Teil 540 zu beachten.
  - Der Elektrische Anschluss sollte gemäß Bild-3 durchgeführt werden.

### **3. HINWEISE ZUM GEBRAUCH**

- Die Grillgeräte sind geeignet um Speisen zu grillen, braten, überbacken gratinieren.
- Das Gerät PSE 100 hat einen Heizkörper mit einer Leistung von 1700W.
- Das Gerät PSE 200 hat 2 Heizkörper mit zusammen 3400W. Diese beiden Heizkörper sind getrennt schaltbar und regelbar. Die Heizkörper sind im höhenverstellbaren Oberteil eingebaut. Dieses Oberteil lässt sich ohne Kraftaufwand auf- und abwärts bewegen. Es bleibt in jeder Position stehen.
- Die Geräte dürfen nur mit eingeschobener Fettpfanne betrieben werden. Wenn die Fettpfanne herausgezogen wird, so wird sie in der vorderen Position durch Sicherungshaken an der Unterseite so gehalten, dass sie nicht nach vorn kippt.
- Die Speisen können ohne Teller oder Platte auf das Grillrost gelegt werden, oder mit Teller oder Platte in die Fettpfanne gestellt werden.

- Trotzdem kann es beim ersten Betrieb zu einer leichten Rauch und Geruchsentwicklung kommen. Dies ist normal und verschwindet nach kurzer Zeit.

- **WICHTIG :** Wenn die Grillgeräte längere Zeit in Betrieb sind, kann sich die Bodenfläche um die Geräte herum bis auf 80°C erwärmen. Es ist darauf zu achten, dass das Material der Bodenfläche diese Temperatur dauerhaft aushält.

### **4. EINSTELLUNG DER TEMPERATURREGLER**

- Das Gerät PSE 200 hat zwei Heizkörper die im Oberteil nebeneinander angeordnet sind. Mit dem linken Drehknopf wird das linke Heizelement gesteuert. Der rechte Drehknopf steuert das rechte Heizelement.
- In Stellung "0" rastet der Temperaturregler ein und das Heizelement ist ausgestaltet.
- Der Drehknopf kann rechts herum und links herum gedreht werden.

### **5. AUSSCHALTEN (Bild-1)**

- Termostatschalter "4" auf "O" stellen.
- Stecker aus der Steckdose ziehen.

### **6. PFLEGE**

- Reinigen Sie Ihr Gerät erst nach dem Sie den Stecker aus der Steckdose entfernt haben.
- Gerät nach Gebrauch noch vor dem Erkalten mit einem in warmes Seifenwasser getauchten Tuch abwischen.
- Keine Reinigungsmittel und Gerät verwenden die Oberflächen zerkratzen können.
- Falls nötig verwenden Sie chemische Reiniger.
- Gerät nicht mit Wasser oder Dampfdruck reinigen, es können dabei Schäden im elektrischen System entstehen.
- Sollte das Gerät längere Zeit außer Betrieb bleiben, sollte es mit einer dünnen Schicht Vaseline überzogen werden.
- Sollte das Gerät störungen aufweisen, geben sie dem Kundendienst Bescheid. Lassen Sie Ihr Gerät nur vom Fachpersonal untersuchen/ reparieren.

20

( ),

2.

80°C.

DIN VDE

0100

220-230

50-

4.

60

PSE 200

16A.

"0",

DIN VDE 0100.

540

5.

"4"

( -1)

"0".

-3.

3.

6.


PSE 100

1700


PSE 200

3400

- 10



**PSE 200 ELEKTR K EMASI / ELECTRIC SCHEMA / ELEKTRISCHER SCHEMA /**



mA : Terminal / Therminal / Terminal /

b1-2 : alter / Switch / Schalter /

L1-2 : Sinyal Lambası / Indicator Lamp / Signal Lampe /

r : Isıtıcı / Heating Element / Erheizer /

**malatçı Firma : NOKSAN A. .**

Organize Sanayi Bölgesi Ormanlar Cadde No:5 Nilüfer/ BURSA  
 TELF : 0224 294 74 74  
 FAX : 0224 243 36 67

- : . .( NOKSAN A. .)

Organize Sanayi Bölgesi Ormanlar Cadde No:5 Nilüfer/ BURSA  
 . : 0224 294 74 74  
 : 0224 243 36 67